

シオン 国産●自然塗料U-OIL 塗装仕様書

スタンダード（屋内専用） / クリア系（Sエクストラクリア または Sクリア）

1 塗装対象

屋内木部(天井、床、腰板等)全般

木製家具 / 木製建具

2 仕上げ

カラー	塗装後の仕上がり	ツヤの有無
S01 Sエクストラクリア	透明仕上げ(木の質感を活かす)	ツヤなし～2分ツヤ
S02 Sクリア	飴色仕上げ(木に温かみをもたせる)	2分ツヤ～半ツヤ

3 塗装工程

工程		塗料製品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 (ml / m ²)	塗り回数	その他	
事前準備	1	サンプル	事前にサンプルを入手し、ご利用の木での試し塗りを推奨。(当社ホームページより入手可)				
	2	塗装する木材の含水率	塗装する木材の含水率は20%以下が適しています。				
	3	汚れ取り	埃、水分、油分を除去し、ヤニは、研磨、溶剤処理にて取り除いてください。				
	4	サンドペーパー掛け	必要に応じて、サンドペーパー(#180～240が目安)にて研磨してください。				
塗装工程	5	攪拌	使用前によく攪拌してください。				
	6	本塗装	U-OILスタンダード（Sエクストラクリア または Sクリア） ☞ 告示対象外製品。F☆☆☆☆と同様使用面積制限はありません。	無希釈か 10～30%程度	50	基本1回塗	薄塗
	7	ふきとり(必要)	【必須】 塗装後1～10分経ったら、必ずふきとりをしてください。ふきとりをしないと色ムラ、ベタツキの原因となります。				
	8	乾燥	ふきとり後、約24時間乾燥させてください。				

4 注意事項

- ① 本塗装は、刷毛(市販の油性塗料用で、豚毛、馬毛等やや硬めのコシの強いもの)、またはコテバケ、スポンジ、布(ウェス)等で、薄く均一に行ってください。
- ② うすめ液は、「U-OIL専用うすめ液」をご利用ください。また、塗装用具の洗浄には「U-OIL専用クリーナー」をご利用ください。(いずれもパンフレットを参照)
- ③ 基本1回塗。薄塗をしてください。厚塗りをすると乾燥の遅れ、不良を起こすことがありますので、ご注意ください。
- ④ スタンダードは「屋内の安全性を最優先」にしているため、石油系乾燥剤を一切使用しておりません。そのため、ふきとりは入念に行ってください。
- ⑤ 夏場の高温時は乾燥が速まることがありますので、早めのふきとりをおすすめします。長い時間放置すると塗料が乾燥し、色ムラになることがあります。
- ⑥ 冬場の低温時、湿度が高い時は、乾燥が極端に遅くなる場合がございますので、その際は長めに乾燥時間を取ってください。
- ⑦ 2回塗をする場合には、1回目の塗装が完全に乾いた後、同様の塗装工程で2回目を行ってください。
- ⑧ 使用した刷毛、コテバケ、スポンジ、布(ウェス)等は自然発火の恐れがありますので、水を含んだ状態、または焼却にて処分してください。